

## Macchina di pulizia dischi vinile Watson's



La Watson's Record Cleaning Machine è una macchina per la pulizia dei dischi in vinile con liquido ed aspirazione tramite vuoto

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse 444,0800 €

Prezzo con sconto 364,0000 €

Prezzo di vendita 444,08 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 364,0000 €

Sconto

Ammontare IVA 80,0800 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [WATSON'S](#)

Descrizione

## Macchina di pulizia dischi vinile Watson's

La macchina per la pulizia dei dischi di Watson è solidamente costruita. Il corpo completamente

in alluminio costituisce una base solida per tutti i suoi componenti.

Il piatto è stabile e più piccolo del disco. Questa dimensione più piccola mantiene asciutto il piatto se si applica erroneamente troppo liquido al disco.

Il cuscinetto per impieghi gravosi significa che il piatto ruota senza attrito e senza gioco quando viene applicata la pressione.

La boccia fornita si collega al fuso filettato. Tiene il disco saldamente in posizione impedendogli di scivolare. Si avvita in senso antiorario sul mandrino in modo che si fissi più saldamente quando viene applicata la forza sul pennello o sul disco. Molto importante, protegge anche l'etichetta discografica dall'umidità.

Il braccio del vuoto fornito con la macchina è progettato per il vinile da 12 pollici. Sono disponibili bracci aggiuntive per dischi da 7 e 10 pollici. Le strisce di feltro sul braccio del vuoto prevengono il contatto brusco tra il braccio e il disco. Le strisce sono sostituibili. La forza del vuoto può essere controllata con la manopola di controllo del vuoto.

### **Come usare la macchina**

Usare la macchina Watson è semplicissimo.

Prima si mette il disco sul piatto e si avvita la boccia sul mandrino.

Quindi si inizia a far ruotare il piatto accendendo l'interruttore superiore.

Ora applica il liquido detergente e lo si distribuisce uniformemente sulla superficie con la spazzola, senza applicare pressione.

Quando il fluido copre il disco in modo uniforme, si applica una pressione con il pennello e si lascia che il disco ruoti alcune volte.

La spazzola e il liquido insieme faranno la pulizia.

Non appena pensate che la spazzolatura sia sufficiente, girate l'interruttore inferiore per accendere il vuoto.

Entro due rotazioni il vuoto rimuoverà tutta la sporcizia e i detriti dalla superficie del disco. Una volta che il disco è asciutto, prima spegnere il vuoto, il braccio del vuoto si alza automaticamente, quindi si disattiva la rotazione del piatto.

### **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.